

Adjustment Instructions

This unit must be adjusted before installation. Turn screw located inside vacuum tube to clockwise stop using the appropriate allen wrench. Then turn the screw counter clockwise the indicated number of turns.

Instructions de réglage

Il faut régler cet appareil avant le montage. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée la vis qui se trouve à l'intérieur du tube de dépression. Tourner ensuite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la vis du nombre de tours indiqué.

Instrucciones de ajuste

Este equipo debe ser ajustado antes de la instalación. Haga girar el tornillo situado dentro del tubo de vacío hasta la posición de tope hacia la derecha, usando una llave Allen apropiada. Despues haga girar el tornillo hacia la izquierda el número de vueltas indicado.

Dist. tag. No. Nº Ident. Du Dist.(-12127-)	CCW Turns Nbre de tours dans le sens inverse	Dist. tag. No. Nº Ident. Du Dist.(-12127-)	CCW Turns Nbre de tours dans le sens inverse	Dist. tag. No. Nº Ident. Du Dist.(-12127-)	CCW Turns Nbre de tours dans le sens inverse
Dist. Etiqueta Nº (-12127)	Vueltas a la izquierda	Dist. Etiqueta Nº (-12127)	Vueltas a la izquierda	Dist. Etiqueta Nº (-12127)	Vueltas a la izquierda
C2OF-J	3 1/4	C6TF-G	4	C7TF-D	3
C3SF-D	4 1/2	C6TF-H	4	C7TF-F	3 1/2
C4AF-N	5 1/4	C6VF-A	4 1/4	C7TF-T	4 1/2
C5AF-A	4 3/4	C6VF-B	4 1/4	C7VF-A	3
C5AF-B	4 1/2	C6ZF-A	4 1/4	C7ZF-A	4
C5AF-BG	4 1/2	C6ZF-B	4 1/2	C7ZF-C	3 1/2
C5AF-C	5	C7AF-A	3 1/2	C7ZF-D	4 1/2
C5AF-M	4 1/2	C7AF-B	3 1/2	C7ZF-E	3
C5AF-N	4	C7AF-C	3 1/2	C7ZF-F	3
C5GF-A	4 1/2	C7AF-D	3 1/2	C7ZF-G	3 1/2
C5MF-A	4 1/2	C7AF-E	3 1/2	C7ZF-H	4 1/2
C5SF-B	5	C7AF-J	3	C8AF-J	3
C5TF-A	4 1/2	C7AF-L	3 1/2	C8AF-Y	3
C5TF-B	3 3/4	C7AF-N	3	C8OF-G	3 1/2
C5TF-C	3 3/4	C7AF-U	4	C8OF-J	3 1/2
C5TF-AB	5	C7AF-Y	3	C8TF-H	3
C5VF-A	5 1/2	C7AF-Z	3	C8TF-L	3
C5VF-B	5 1/2	C7AF-AA	3 1/2	C8VF-A	3
C6AF-A	3 1/2	C7AF-AC	3	C8VF-F	3
C6AF-AG	4 1/2	C7AF-AD	3	C8VF-G	3
C6AF-AH	3	C7AF-AE	3	C8ZF-D	4 1/4
C6AF-AJ	3	C7AF-AG	2 1/2	C9AF-J	3
C6AF-AK	3 1/2	C7AF-AH	4	C9AF-K	3 1/2
C6AF-B	4	C7MF-A	4	C9AF-N	3 1/2
C6AF-C	4	C7MF-G	3	C9OF-M	4 1/4
C6AF-D	3 3/4	C7MF-H	3	C9OF-N	3 1/2
C6AF-E	4 1/4	CFOF-A	4	C9OF-T	3
C6AF-J	5 1/2	CFOF-B	3	C9VF-C	4 1/2
C6AF-K	3 1/2	CFOF-D	3	D0AF-Z	3 1/2
C6AF-L	4 1/2	CFOF-E	3 1/2	D0OF-U	3
C6AF-S	3 3/4	CFOF-F	4	D0TF-G	4
C6AF-T	3 1/2	CFOF-H	4 1/4	D0TF-K	4
C6MF-A	3 3/4	CFSF-A	3	D0VF-B	4 1/2
C6OF-J	3	CFSF-B	3	D0ZF-G	3 1/2
C6SF-B	4 1/4	CFSF-F	3	D1TF-EA	4
C6SF-D	4 1/4	CFTF-A	3 1/2		